

O₂ tag

Lokalizační čip



Uživatelský návod

Obsah balení:

- O₂ tag
- Uživatelská příručka
- Silikonové poutko
- Nástroj pro výměnu baterie

O₂ tag spolupracuje se sítí Apple Find My, která pomáhá najít věci snadným a bezpečným způsobem. Síť Find My je síť davových zdrojů neboli téměř jedna miliarda zařízení Apple, která používají bezdrátovou technologii Bluetooth k detekci chybějících zařízení nebo položek v okolí a k nahlášení jejich přibližné polohy zpět vlastníkovvi v aplikaci Najít. Celý proces je šifrován end-to-end a anonymní, takže nikdo jiný, ani Apple, ani O₂ nemůže zobrazit polohu nebo informace o zařízení.

Pro více informací navštivte www.apple.com.

1. JAK SPÁROVAT

Vyžaduje:

iOS nebo iPad OS s nejnovějším softwarem

- 1.1 Umístěte O₂ tag vedle vašeho iPhoneu, iPadu, iPodu touch nebo macOS.
- 1.2 Otevřete kryt O₂ tagu, odstraňte průhlednou fólii ze zadní části baterie, zařízení se zapne a po dvou pípnutích bude připraveno k párování.
- 1.3 Zapněte na svém zařízení Bluetooth.
- 1.4 Otevřete na svém iPhoneu, iPadu, iPodu touch nebo macOS aplikaci Najít.
- 1.5 V aplikaci Najít klepněte na položku Předměty, poté na + a zvolte Přidat jiný předmět.
- 1.5 Klikněte na Pokračovat.
- 1.6 Pojmenujte svůj O₂ tag a klikněte na Pokračovat.
- 1.7 Vyberte si emotikony.
- 1.8 Klikněte na Pokračovat a poté na Dokončit pro dokončení procesu párování.
- 1.9 O₂ tag bude úspěšně spárován po dvou pípnutích.

Tipy:

Dokončete proces párování do 10 minut, jinak se zařízení po 4 po sobě jdoucích pípnutích přepne do pohotovostního režimu. V takovém případě vyjměte a znovu vložte baterii, aby se operace restartovala od začátku.

Uživatelský návod

2. BATERIE

O₂ tag obsahuje výměnnou baterii (CR2032). Během používání produktu může být nutné vyměnit baterii. Baterii nahradte pouze stejným typem (CR2032).

Upozornění: Při výměně baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

3. DALŠÍ TIPY

- 3.1 Chcete-li přepnout mezi pohotovostním režimem/ režimem Deaktivace (v letadle) do režimu párování: Vyměňte a znovu vložte baterii, aby se restartoval proces párování, poté bude O₂ tag úspěšně spárován po dvou pípnutích.
- 3.2 Chcete-li přepnout mezi aktivním režimem a režimem deaktivace, vyjměte baterii a přejděte do režimu deaktivace.
- 3.3 Reset: Otevřete a vyjměte a vložte baterii třikrát za sebou během 10 sekund.

Pozor! Po třetím vložení baterie ji prsty podržte a neuvolňujte ji, dokud neuslyšíte dlouhý zvuk.

- 3.4 Chcete-li odstranit O₂ tag ze svých zařízení Apple, otevřete na svém zařízení aplikaci Najít, kliknutím na Položky najdete zařízení, poté přejděte dolů a zvolte Odebrat moje zařízení.
- 3.5 Pokud se O₂ tag nepodaří připojit k aplikaci Najít, postupujte podle 3.3 pro dokončení továrního nastavení a poté opakujte proces párování.
- 3.6 Vnější materiály různých pouzder, pásků atd. mohou interferovat s O₂ tagem a ovlivnit jeho viditelnost.

Technická specifikace:

Název produktu:	O ₂ tag
Dosah:	≥ 40 m v závislosti na prostředí
Teplotní rozsah:	-15 °C až + 50 °C
Provozní frekvenční pásmo:	2,4 GHz
Maximální hlučnost alarmu:	až 85 dB
Rozměry:	31,9 x 31,9 x 8,3 mm

4. ÚDRŽBA

K čištění O₂ tagu nepoužívejte hrubé čisticí prostředky. Zabraňte kontaktu s ostrými předměty, hrozí poškrábání nebo poškození. Nevystavujte O₂ tag extrémním teplotám, vlhkosti a prašnosti.

5. NORMÁLNÍ PROVOZNÍ TEPLOTA A VLHKOST

Provozní teplota: -15 °C až + 50 °C

Vlhkost: 20 % až 80 %

6. UPOZORNĚNÍ

Výrobce nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím výrobku.

7. POKYNY A INFORMACE OHLEDNĚ NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí, výrobcem nebo kolektivním systémem k ukládání odpadu. Obal splňuje legislativní požadavky na prevenci a podmínky uvádění obalů na trh.

8. LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech popř. v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být ukládány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci uložte tyto výrobky na obci či výrobcem určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při zakoupení ekvivalentního produktu.

Správnou likvidací elektrických a elektronických zařízení i obalů z nich pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje pro další využití a pomáháte zabránit negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví v důsledku nesprávného nakládání s elektro odpadem. Další podrobnosti si můžete vyžádat od výrobce, místního úřadu nebo v nejbližším sběrném místě. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu i obalu výrobku se vystavujete riziku pokuty v souladu s národními předpisy.

- 
- 8.1 Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie.
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si všechny potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.
- 8.2 Likvidace elektrických a elektronických zařízení v zemích mimo Evropskou unii Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném postupu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

9. BEZPEČNOST

Před připojením a provozováním svého přístroje si pečlivě přečtěte následující body:

- 
- Přístroj je určen pro nekomerční použití.
 - S tímto přístrojem lze provádět pouze aktivity popsané v tomto návodu k použití.
 - Mějte tento návod k použití po ruce blízko přístroje.
 - V případě předání přístroje někomu jinému mu nezapomeňte předat i tento návod k použití.
- 

9.1 Nebezpečný pro děti

Nikdy nenechávejte děti s tímto přístrojem bez dozoru. Děti při manipulaci s elektrickými přístroji nevnímají nebezpečí. Spolknutí baterií nebo malých částí může být smrtelné. Proto udržujte baterie mimo dosah dětí. V případě spolknutí okamžitě vyhledejte doktora nebo jinou odbornou pomoc profesionálních zdravotníků. Udržujte děti v bezpečné vzdálenosti od balicího materiálu. V případě spolknutí hrozí nebezpečí udušení.

Uživatelský návod

9.2 Nebezpečí způsobené elektřinou

Nevystavujte přístroj kapkám vody ani vodní mlze. Zabraňte tomu, aby se do přístroje dostala voda. Neprovozujte přístroj ve vlhkých místnostech (např. koupelny) nebo v místnostech, kde je hodně prachu. Opravy nebo změnu nastavení přijímače mají vždy provádět pouze kvalifikovaní odborníci. Výrobce nepřijímá žádnou odpovědnost za neoprávněné opravy a nehody uživatele v případě neodborného zásahu. V přístroji neprovádějte žádné změny.

9.3 Nebezpečí zranění z jiných příčin

Baterie nedemontujte, nezkratujte a neházejte do ohně. Zabraňte tomu, aby se tekutina unikající z baterií dostala do kontaktu s kůží, očima nebo sliznicemi. Pokud se dostane kyselina z baterie do kontaktu s kůží, okamžitě ji omyjte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.

9.4 Provozování

Nevystavujte zařízení extrémním teplotám.

9.5 Různé

Nevkládejte na přístroj zdroje otevřeného ohně, např. zapálené svíčky.

10. Záruční podmínky Důležité informace

10.1 Případná práva z vad výrobku prosím uplatňujte v zákonné lhůtě 2 roky od dne prodeje zejména v prodejním místě, kde bylo zboží zakoupeno.

Kompletní informace k uplatnění reklamace jsou uvedeny na internetové adrese www.o2.cz a v reklamačním řádu. Při uplatnění práv je nutné prokázat, že jste dané zboží zakoupili u nás, pro tyto případy uschovejte prodejní doklad, dále je třeba předložit kompletní zařízení a uvést přesný charakter závady.

- 10.2 Prodávající neodpovídá za vady způsobené neodborným nebo neoprávněným zásahem (včetně změny nebo jiného zásahu do softwaru), používáním v rozporu s návodem k obsluze, vniknutím cizích látek do přístroje, nesprávnou údržbou, v případě poškození vlivem neodvratné události (živelní pohroma), mechanickým poškozením vinou zákazníka, bylo-li zařízení připojeno na jiné než předepsané napájecí napětí, přepětím, nebo pokud byla závada způsobena ve spojení s nestandardním příslušenstvím. Za neodborný a neoprávněný zásah se považuje zejména takové nakládání se zařízením, kdy dojde k porušení ochranných prvků (plomb či přeleppek) chránících citlivé technické prvky uvnitř přístroje. Práva nemohou být uplatněna v případě, je-li vyžadována úprava, modifikace nebo adaptace vedoucí k rozšíření funkcí zařízení oproti zakoupenému provedení nebo možnosti jeho provozu v jiných technických podmínkách, než pro které bylo navrženo, vyrobeno a schváleno. Před uplatněním práva z vad výrobku, je nutné výrobek důkladně vyčistit. Z hygienických důvodů prodejce zamítne právo z vad výrobku v případě znečištěného zařízení (sluchátka, dobíjecí box).
- 10.3 Neúplný nebo neoprávněně změněný prodejní doklad je neplatný.
- 10.4 Jakýkoliv zásah do zařízení smí provádět pouze odborný servis nebo osoba k tomu oprávněná podle zvláštních právních předpisů.
- 10.5 Reklamacе včetně odstranění vady bude vyřízena do 30 dnů ode dne uplatnění reklamacе, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na lhůtě delší. Nebude-li vada odstraněna včas, můžete požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny anebo od smlouvy odstoupit.

Uživatelský návod

Poučení o rozsahu a době povinností z vadného plnění
Dle § 2161 obč. zákoníku prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Dle § 2165 obč. zákoníku je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

V případě, že věc má při převzetí vadu, máte právo na její bezplatné odstranění. Odstranění vady spočívá především v opravě nebo výměně vadné součásti. Pokud nelze vadu bez zbytečného odkladu opravit, můžete požadovat i dodání nové věci, není-li to nepřiměřené vzhledem k povaze vady.

Není-li možná oprava, výměna součásti ani dodání nové věci, máte právo od smlouvy odstoupit. Pokud neodstoupíte, můžete požadovat přiměřenou slevu podle § 2169 odst. 3.

Podle § 2169 odst. 2 máte právo na dodání nové věci, výměnu součásti či odstoupení od smlouvy také při větším počtu vad či opětovném výskytu vady po opravě.

Doporučujeme pro ochranu před poškozením přepětím použít přepětovou ochranu.

Společnost O₂ Czech Republic, a. s., si vyhrazuje právo na změny textu, designu a technických specifikací bez předchozího upozornění.

18. Informace o shodě

Tímto O₂ Czech Republic, a. s., prohlašuje, že typ rádiového zařízení lokalizační čip O₂ tag je v souladu se směrnicí EMC 2014/35/EU a RoHS 2011/65/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na internetové adrese:

www.o2.cz



Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of the device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards.

