

Yealink

Yealink EXP43 expanzní modul



Návod ke snadné instalaci

Uživatelská příručka

Balení obsahuje:

- Rozšiřující modul
- Podstavec
- Spojovací prvek
- Šrouby
- Propojovací kabel
- Tiskněné dokumenty
- Adaptér (volitelné příslušenství)

OBSAH

ZPROVOZNĚNÍ ZAŘÍZENÍ	2
ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ	2
ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ A KONFIGURACE	2
BEZPEČNOST A LEGISLATIVA	2


ZPROVOZNĚNÍ ZAŘÍZENÍ

Pro zprovoznění přístroje je potřeba provést:

1. Fyzické připojení modulu k telefonu (připojení kabeláže a případně napájení)
2. Nastavení modulu ve webovém managementu VoIP telefonu

ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ

1. Expanzní modul spojte pomocí šroubů a spojovacího prvku k telefonu.
 2. Na expanzní modul nasuňte podstavec.
 3. Následně propojte modul(y) a telefon mezi sebou pomocí propojovacího kabelu
- Výsledné spojení modulu a telefonu by mělo vypadat následovně:

**Poznámka:**

- *k jednomu telefonu lze připojit maximálně 6 expanzních modulů*
- *pokud použijete víc jak 2 moduly, je potřeba ke každému modulu přidat napájecí zdroj.*

ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ A KONFIGURACE

Nastavení chování jednotlivých tlačítek se provádí ve web managementu příslušného telefonu. Do web managementu telefonu se dostanete pomocí Internet Exploreru, IP adresy telefonu a přihlašovacích údajů (implicitně: admin/admin). Konfigurace jednotlivých tlačítek probíhá v sekci: **Telefon – Expan. moduly**. *Podrobný manuál k obsluze modulu najdete na www.joyce.cz.*

BEZPEČNOST A LEGISLATIVA

Zařízení je určeno k používání v těchto podmínkách:

- Je určen pro připojení k odpovídajícímu Yealink IP telefonu.
- Musí být umístěn na stabilní pracovní desce v místnosti s teplotou 0 - 40 °C, která nesmí být překročena. Vlhkost: 10% – 95%.
- Nesmí být vystaven přímému či nadměrnému slunečnímu a tepelnému záření, nesmí být zakrýván.
- Napájení vstup AC: 230V, 50Hz. DC: 5V, 2A

- Není určen k používání v blízkosti vody, např. vedle vany, umyvadla, dřezu, výlevky, ve vlhkém sklepě nebo u bazénu.
- Nesmí být instalován v místě, kde se hromadí teplo, v prašném prostředí a nesmí přijít do styku s vodou ani vodními parami, které by se mohly srážet uvnitř přístroje.

Rozměry a váha zařízení:

- 196.5x124x137.5x42.6 mm, 400 g

Čištění

- Před čištěním přístroj odpojte od napájení, nebo od ethernetového kabelu (při použití PoE). Na čištění použijte vlhký hadřík.
- Nepoužívejte tekuté, rozprašovací ani práškové čisticí prostředky.

Bezpečnostní pokyny

Zařízení je dodáváno s přenosným napájecím zdrojem. Používejte pouze napájecí zdroj dodaný k tomuto zařízení. Dodaný napájecí zdroj může být zapojen pouze do elektrického rozvodu, jehož napětí odpovídá údajům na jeho typovému štítku. Pokud si nejste jisti, jaké napájení je ve vašem domě, obraťte se, prosím, na vašeho distributora elektrické energie.

Nastane-li některá z níže uvedených situací, odpojte přístroj od PC a obraťte se na kvalifikovaného servisního pracovníka:

- Do přístroje napršelo nebo se do něj dostala voda nebo jiná tekutina.
- Zpozorovali jste výraznou změnu ve fungování přístroje nebo přístroj nefunguje, jak by měl.
- Přístroj spadl na zem nebo byl jinak poškozen.

Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou součást zařízení. Při otevření nebo odstranění krytů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném smontování výrobku se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem, jakmile výrobek znovu zapojíte. V případě nutného servisního zásahu nebo opravy se obraťte výhradně na kvalifikované servisní techniky. Uvedený symbol na výrobku, jeho obalu nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej prosím odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Za škody vzniklé nedodržením tech. návodů a pokynů k instalaci a obsluze neručíme.

Váš
prodejce:



Servis

Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce.

Placený pozáruční servis zajišťuje:

JOYCE ČR, s.r.o.

Venhudova 749/6, 614 00 Brno

tel.: +420 539 088 010

e-mail: support@joyce.cz

Více informací o produktu a další produkty značky Yealink naleznete na webu **www.joyce.cz**



JOYCE ČR, s.r.o. tímto prohlašuje, že výrobek:

Yealink EXP43

je ve shodě se základními požadavky a příslušnými nařízeními EU.
Prohlášení o shodě v plném rozlišení je umístěno na webu
www.joyce.cz.